

## ご使用にあたって

本製品をお使い頂く前にお手元のアルフレックス製品ユーザーズガイドをお読みください。

ユーザーズガイドをお持ちでない場合や、ご不明な点についてはお買い求めの販売店もしくは下記フリーダイヤルにてアルフレックスカスタマーサービスまでご連絡ください。

# AURORA dining table INSTRUCTIONS

アウロラ ダイニングテーブル 組み立て説明書

株式会社 アルフレックス ジャパン

カスタマーサービス ☎0120-33-1951

June 2010

**arflex**

## 組み立てる前にご確認ください

### △注意

製品にキズをつける恐れがありますので、必ず腕時計や指輪等は外して作業を行ってください。

安定した場所にカーペットなどを敷き、天板の表面へ傷がつかないように作業を行ってください。

## ● 付属品の確認

組み立て作業に入る前に下記の付属品がそろっているか必ず確認してください。

ボルト 4個



六角レンチ(5mm) 1本  
(天板裏面に収納されています)




## 脚部の組み立て


1. 天板を裏返しに置きます。天板の脚部取り付けプレートと各脚にはそれぞれ番号(1,2)が表示されています。番号の合った場所同士をあわせてください。

2. 天板の脚部取り付けプレートのコマ(a)を外側へセットして下さい。


(図1)



3. 脚部の欠き込み部を天板の内側へ向けてプレートへ差し込みます。



4. 脚部を矢印(a)の方向(内側)へ押す付け、脚部の位置を調整しながらボルトを付属の六角レンチで締め付けます。



### △注意

脚部4ヶ所締め終わりましたら、再度増し締めを行い、ゆるみがないか確認してください。


## 完成・調整

1. テーブルを起こす際は必ず2人以上で、脚部を床に当てないように行ってください。

### △注意

脚を床につけて起こしますと、取り付け部分に負担がかかり、破損の原因となります。

2. 設置位置が決まりましたら、脚先のアジャスターを回し水平調整をして完了です。



### ■テーブルの解体方法

解体は組み立ての逆の手順で行ってください。

取り外した付属部品は紛失しないよう組み立て説明書と一緒に大切に保管してください。